


## Indicador de Cabine

O indicador de cabine código PDC-07 informa aos passageiros quando ocorre uma situação de sobrecarga no interior da cabine, Isso é indicado com uma luz piscando e ao mesmo tempo soando um buzzer, é alimentado por uma tensão de 24 volts pulsada pelo nosso controlador PDC-11 pode ser ligado nas saídas Q3 ou Q4(saída controlador) e nos controladores PDC-11N e PDC1122 com saída identificada.



O Pesador de Carga é um item de segurança O obrigatório em elevadores, no dia 02 de julho de 2020 entrou em vigor a norma ABNT-NBR 16858-1:2020 em cuja subseção 5.12.1.2 exige que o elevador seja provido com um dispositivo que evite uma partida normal nos casos de eventual sobrecarga na cabina.

### 5.12.1.2 Controle de carga

5.12.1.2.1 O elevador deve ser provido com dispositivo que evite uma partida normal, incluindo renivelamento, nos casos:

De eventual sobrecarga na cabina.

No caso de elevadores Hidráulicos, o dispositivo não pode evitar o renivelamento.

5.12.1.2.2 E considerada sobrecarga quando a carga excede a carga nominal em 10%, com um mínimo de 75Kg.

5.12.1.2.3 Nos casos de sobrecargas:

- Os passageiros devem ser alertados por um sinal sonoro e visível dentro da cabina;
- As portas devem ser mantidas completamente abertas;
- Qualquer operação preliminar de acordo com 5.12.1.4 deve ser anulada.